



## **INSTRUCTIONS DE POSE DU FILM ANTI-BUEE « Z-OPTICS »**

1. Placer et centrer le film « anti-buée » dans le champ de vision sur la face extérieure de la visière du casque. Marquer la position avec un marqueur non permanent.
2. Enlever la visière du casque.
3. Vérifier que la visière est propre et dépourvue de poussière.
4. Remplissez une bouteille spray d'un mélange savon (ou shampoing bébé) et eau dilué à 1%. Vaporisez légèrement le côté intérieur de l'écran où le film sera placé.
5. Enlever la protection de l'adhésif du film. Faites attention à ne pas toucher le côté adhésif du film une fois la protection enlevée.
6. Posez le film d'abord au centre puis vers l'extérieur. Une fois positionné, pulvérisez l'intérieur du film avec le spray. Utiliser une petite raclette souple en partant du centre vers l'extérieur, afin d'éliminer l'air et l'eau se trouvant entre la visière et le film de protection. Une fois cette opération terminée, prévoir 2 heures pour le séchage.
7. Une fois que le côté adhésif a été complètement appliqué pour protéger et séché, retirer la protection du film « anti-buée » côté intérieur.
8. La visière est désormais prête à être remontée sur le casque.